

## DT33 NÁVOD K OBSLUZE

**Před připojením časovače k elektrickým zařízením si prosím pečlivě přečtete následující návod k obsluze. VAROVÁNÍ!**

**Pouze k použití uvnitř budov.**

**Nezapojujte více časovačů do série za sebou.**

**Pro odpojení napájení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

### DŮLEŽITÉ

Nepřipojujte spotřebiče s odběrem větším než 16 A. Vždy se ujistěte, že je zástrčka spotřebiče zcela zasunuta do zásuvky časovače. Pokud je nutné časovač vyčistit, odpojte jej od sítě a otřete suchým hadříkem.

**NEPONOŘUJTE ČASOVAČ DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN.**


Ohřívače a podobné spotřebiče nikdy neponechávejte v provozu bez dozoru. Výrobce nedoporučuje připojování těchto zařízení k časovačům.

### POPIS KLÁVSNICE

- R**: Vymazání všech dat v paměti včetně aktuálního času a všech programů.
- PROG/+**: Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky **SET**, **-**; Nastavení programů v kombinaci s tlačítky **SET**, **-**; Nastavení **CD** v kombinaci s tlačítky **SET**, **-**; Stiskněte tlačítka **PROG/+** a **-** současně pro vstup do režimu **CLOCK (hodiny)** v programových nastaveních nebo do režimu nastavení **CD**.
- SET**: Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky **PROG/+**, **-**; Nastavení programů v kombinaci s tlačítky **PROG/+**, **-**; Nastavení **CD** v kombinaci s tlačítky **PROG/+**, **-**;
- : Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky **SET**, **PROG/+**; Nastavení programů v kombinaci s tlačítky **SET**, **PROG/+**; Nastavení **CD** v kombinaci s tlačítky **SET**, **PROG/+**;
- RND**: Nastavení nebo zrušení funkce **RANDOM** (Náhodné spínání).
- CD (ODPOČÍTÁVÁNÍ)**: Nastavení nebo zrušení funkce **CD**.
- MANUAL**: Volba provozního režimu (**ON**, **AUTO**, **OFF**) časovače; potlačení programových nastavení nebo obnovení potlačených programů.

### OBECNÉ FUNKCE

- LED kontrolka napájení
- 10 programů ON/OFF v krocích po 1 minutě.
- Volitelné možnosti MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
- Volitelný režim 12/24 hodin.
- LCD displej s ukazatelem sekund.
- Možnost použití druhého (letního) času.
- Funkce náhodného spínání v intervalu 10–31 minut v době mezi 18:00 a 06:00 hodin.
- K dispozici je těchto 16 kombinací dne nebo bloků dní:  

|                        |            |            |            |            |                |    |                            |                    |        |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----|----------------------------|--------------------|--------|
| PO                     | ÚT         | ST         | ČT         | PÁ         | SO             | NE | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE | PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | SO, NE |
| PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO | PO, ST, PÁ | ÚT, ČT, SO | PO, ÚT, ST | ČT, PÁ, SO | PO, ST, PÁ, NE |    |                            |                    |        |
- Pro funkci **CD (ODPOČÍTÁVÁNÍ)** lze použít maximálně dobu 99 hodin 59 minut 59 sekund.
-  : Podsvícení.

### PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

- Připojte časovač k běžné **230V** elektrické zásuvce a zapněte napájení. Ponechte cca 10 minut nabíjet baterii záložní paměti. Baterie je vestavěná a není možné ji měnit.
- Po nabití vymažte všechny dosavadní údaje stisknutím tlačítka **R** pomocí ostrého předmětu, např. pera nebo tužky.
- Časovač je nyní připraven k nastavení pro další používání.

### NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

- Stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-**, až se na LCD displeji zobrazí hodiny (**CLOCK**).
- Stiskněte tlačítko **SET** na dobu aspoň 2 sekund, až začne blikat text „**MO**“ (pondělí), pak stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro výběr dne v týdnu.
- Znovu stiskněte tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení hodin. Začne blikat text „**HOURL**“ (hodina); stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro zvolení aktuální hodiny.
- Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení minut. Nyní začnou blikat minuty; stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro nastavení aktuálních minut.
- Stiskněte znovu stiskněte tlačítko **SET** pro dokončení nastavení.
- Chcete-li nově nastavit aktuální čas, opakujte výše uvedené kroky.

### NASTAVENÍ PROGRAMŮ

- Když je časovač nastaven na zobrazení hodin, stiskněte jednou tlačítko **PROG/+** pro zobrazení nastavení prvního zapnutí <sup>1ON</sup>--:--.
- Stiskněte jednou tlačítko **SET**; začne blikat text „**MO**“; stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro volbu dne v týdnu nebo kombinaci dní pro tento program.
- Znovu stiskněte tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení hodin. Začne blikat text „**HOURL**“ (hodiny); stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro nastavení hodiny zapnutí pro tento program.
- Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení minut. Nyní začnou blikat minuty; stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro nastavení minut zapnutí pro tento program.
- Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro dokončení nastavení zapnutí programu.
- Stiskněte znovu **PROG/+** tlačítko **PROG/+** pro pokračování na nastavení prvního vypnutí <sup>1OFF</sup>--:--.
- Opakováním kroků 2-5 výše proveďte nastavení vypnutí.
- V případě potřeby opakujte kroky 1-7 pro dalších 9 nastavení vypnutí a zapnutí.

9. Stiskněte současně tlačítka **PROG/+** a **-** pro opuštění režimu nastavení programu a návrat do režimu **CLOCK** (hodiny).

**Pozn.:**

- Chcete-li obnovit kterýkoli program pro zapnutí/vypnutí, můžete stisknout tlačítko **MANUAL** v režimu nastavení programů. Na displeji se místo programu zobrazí pomlčky „-:--“. Chcete-li používat jen několik málo programů pro zapnutí/vypnutí, přesvědčte se, že u ostatních programů pro zapnutí/vypnutí je zobrazen údaj „-:--“.
- Zkontrolujte, zda se jednotlivé programy vzájemně nepřekrývají. Pokud se nastavení programu překrývají, provede se **ZAPNUTÍ** nebo **VYPNUTÍ** časovače podle času programu, nikoli podle čísla programu. Programové **VYPNUTÍ** má přednost před programovým **ZAPNUTÍM**.
- Pokud chcete aktivovat programy, musí být časovač v režimu **AUTO** a funkce **RANDOM** a **CD** musí být deaktivovány.

**NASTAVENÍ MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF**

Při provádění nastavení programu nelze měnit provozní režimy.

Stiskněte několikrát tlačítko **MANUAL**, až se zobrazí:

„**ON**“ - připojený přístroj zůstane zapnutý.

„**OFF**“ - připojený přístroj zůstane vypnutý.

„**AUTO**“ - připojený přístroj se řídí vašimi naprogramovanými nastaveními časovače.

**Pozn.:** Při přepnutí režimu z **ON** na **AUTO** časovač zůstane zapnutý až do spuštění dalšího programu časovače.

**FUNKCE NÁHODNÉHO SPÍNÁNÍ (RANDOM)**

- Stiskněte tlačítko **RND**. Na LCD displeji se zobrazí nápis **R(RANDOM)**. Funkce **RANDOM** je aktivována.
- Je-li aktivována funkce **RANDOM**, časovač se náhodně zapíná na dobu 10-31 minut v časovém intervalu ---- od 18:00 do 6:00.
- Stiskněte znovu tlačítko **RND** pro zrušení této funkce. Funkci **RANDOM** nelze nastavit v režimech **PROGRAM** a **CD**.
- Funkce **RANDOM** lze použít pouze v režimu **AUTO** od **18:00** do **6:00**.

**FUNKCE ODPOČÍTÁVÁNÍ (CD = COUNT DOWN)**

- Když časovač zobrazuje hodiny, stiskněte tlačítko **-** pro nastavení programu odpočítávání. Na displeji se zobrazí text „**CD**“.
- Stiskněte jednou tlačítko **SET**; začne blikat text „**ON**“ nebo „**OFF**“. Stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro zapnutí nebo vypnutí režimu odpočítávání. Zvolíte-li „**ON**“, časovač bude při odpočítávání zapnutý a po ukončení odpočtu se vypne; a naopak.
- Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení hodiny, začne blikat text „**HOURL**“; stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro nastavení hodin odpočítávání. (od 0 do 99 hodin)
- Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení minut. Nyní začnou blikat minuty; stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro nastavení minut odpočítávání. (od 0 do 59 minut)
- Stiskněte znovu tlačítko **SET** pro pokračování na nastavení sekund. Nyní začnou blikat sekundy; stiskněte tlačítko **PROG/+** nebo **-** pro nastavení sekund odpočítávání. (od 0 do 59 sekund)
- Stiskněte znovu stiskněte tlačítko **SET** pro dokončení nastavení odpočítávání.
- Stiskněte jednou tlačítko **CD**; tento program odpočítávání se aktivuje. (Pokud znovu stisknete tlačítko **CD**, tento odpočítávací program se zastaví a znovu se nastaví doba odpočítávání na vámi nastavenou hodnotu.
- Stisknete-li tlačítko **CD** v režimu hodin, na displeji začne blikat text **CD**, což znamená, že funkce **CD** funkce je aktivní.

**Pozn.:** Zkontrolujte, zda je aktivní provozní režim „**AUTO**“. Funkce **RANDOM** je deaktivována.

**REŽIM 12/24 HODIN**

Stiskněte současně tlačítka **CD** a **SET** pro přepínání mezi režimy 12 a 24hodinového zobrazení času.

**FUNKCE LETNÍHO ČASU**

- Stiskněte současně tlačítko **MANUAL** a **SET**. Na LCD displeji se zobrazí symbol **S** (Summer Time = letní čas). Nastavení hodin se posune o 1 hodinu vpřed.
- Chcete-li se vrátit k zimnímu nastavení, stiskněte znovu obě tlačítka. Hodiny se posunou o 1 hodinu zpět. Na displeji se zobrazí symbol **S**.

**Priorita provozních funkcí (od nejvyšší k nejnižší)**

Při používání časovače věnujte prosím pozornost prioritě provozních funkcí.

**1. MANUAL ON nebo MANUAL OFF -----► 2. RANDOM -----► 3. CD -----► 4. PROGRAM.**

Při spuštěném časovači se nejprve spustí funkce **MANUAL ON** nebo **MANUAL OFF**, jako druhá funkce **RANDOM**, jako třetí funkce **CD** a jako poslední funkce **PROGRAM**. Nastavte prosím správný provozní režim.

**SPECIFIKACE**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Napětí              | 230V AC, 50Hz         |
| Maximální odběr     | 16(2)A, 3600W         |
| Min. doba nastavení | 1 minuta              |
| Provozní teplota    | -10 °C až +40 °C      |
| Záložní baterie     | NiMH 1,2V > 100 hodin |

**Správná likvidace tohoto produktu**



Tato značka znamená, že v celé EU tento produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. V zájmu zabránění možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací jej odevzdejte k odborné likvidaci podporující udržitelné, opětovné využití materiálů. Svůj použitý přístroj odevzdejte ve sběrném zařízení nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ten může předat výrobek k ekologicky bezpečné likvidaci.



Účel a konstrukce přístroje: Elektronický zásuvkový časový spínač. Typ 1.B.S, stupeň znečištění 2, jmenovité rázové napětí: 2.5kV

**Výrobce:** Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

## DT33 NÁVOD NA OBSLUHU

Pred pripojením časovača k elektrickým zariadeniam si prosím starostlivo prečítajte nasledujúci návod na obsluhu.

### VAROVANIE!

Len na používanie vo vnútri budov.

Nezapájajte viac časovačov do série za sebou.

Pre odpojenie napájania vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

### DÔLEŽITÉ

Nepripojujte spotrebiče s odberom väčším než 16 A. Vždy sa uistite, že je zástrčka spotrebiča úplne zasunutá do zásuvky časovača. Pokiaľ je nutné časovač vyčistiť, odpojte ho od siete a utrite suchou utierkou.

### **NEPONÁRAJTE ČASOVAČ DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN.**


Ohrievače a podobné spotrebiče nikdy neponechávajú v prevádzke bez dozoru. Výrobca neodporúča pripojovanie týchto zariadení k časovačom.

### POPIS KLÁVESNICE

- R**: Vymazanie všetkých dát v pamäti vrátane aktuálneho času a všetkých programov.
- PROG/+**: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami **SET**, **-**; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami **SET**, **-**; Nastavenie **CD** v kombinácii s tlačidlami **SET**, **-**; Stlačte tlačidlo **PROG/+** a **-** súčasne pre vstup do režimu **CLOCK (hodiny)** v programových nastaveniach alebo do režimu nastavenia **CD**.
- SET**: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami **PROG/+**, **-**; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami **PROG/+**, **-**; Nastavenie **CD** v kombinácii s tlačidlami **PROG/+**, **-**;
- : Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami **SET**, **PROG/+**; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami **SET**, **PROG/+**; Nastavenie **CD** v kombinácii s tlačidlami **SET**, **PROG/+**;
- RND**: Nastavenie alebo zrušenie funkcie **RANDOM** (Náhodné spínanie).
- CD (ODPOČÍTAVANIE)**: Nastavenie alebo zrušenie funkcie **CD**.
- MANUÁL**: Voľba prevádzkového režimu (**ON**, **AUTO**, **OFF**) časovača; potlačenie programových nastavení alebo obnovení potlačených programov.

### VŠEOBECNÉ FUNKCIE

- LED kontrolka napájania
- 10 programov ON/OFF v krokoch po 1 minúte.
- Voliteľné možnosti MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
- Voliteľný režim 12/24 hodín.
- LCD displej s ukazovateľom sekúnd.
- Možnosť použitia druhého (letného) času.
- Funkcie náhodného spínania v intervale 10–31 minút v dobe medzi 18:00 a 06:00 hod.
- K dispozícii je týchto 16 kombinácií dňa alebo blokov dní:  

|                        |            |            |            |            |                |    |                            |                    |        |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----|----------------------------|--------------------|--------|
| PO                     | UT         | ST         | ŠT         | PI         | SO             | NE | PO, UT, ST, ŠT, PI, SO, NE | PO, UT, ST, ŠT, PI | SO, NE |
| PO, UT, ST, ŠT, PI, SO | PO, ST, PI | UT, ŠT, SO | PO, UT, ST | ŠT, PI, SO | PO, ST, PI, NE |    |                            |                    |        |
- Pre funkciu **CD (ODPOČÍTAVANIE)** je možné použiť maximálne po dobu 99 hodín 59 minút 59 sekúnd.
-  : Podsvietenie.

### PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pripojte časovač k bežnej **230V** elektrickej zásuvke a zapnite napájanie. Nechajte cca 10 minút nabíjať batériu záložnej pamäte. Batéria je vstavaná a nie je možné ju meniť.
- Po nabití vymažte všetky doterajšie údaje stlačením tlačidla **R** pomocou ostrého predmetu, napr. pera alebo ceruzky.
- Časovač je teraz pripravený k nastaveniu pre ďalšie používanie.

### NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

- Stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-**, až sa na LCD displeji zobrazia hodiny (**CLOCK**).
- Stlačte tlačidlo **SET** na dobu aspoň 2 sekúnd, až začne blikať text „**MO**“ (pondelok), potom stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre výber dňa v týždni.
- Znova stlačte tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie hodín. Začne blikať text „**HOURL**“ (hodina); stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre zvolenie aktuálnej hodiny.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie aktuálnych minút.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre dokončenie nastavenia.
- Ak chcete novo nastaviť aktuálny čas, opakujte vyššie uvedené kroky.

### NASTAVENIE PROGRAMOV

- Keď je časovač nastavený na zobrazenie hodín, stlačte raz tlačidlo **PROG/+** pre zobrazenie nastavenia prvého zapnutia 1<sup>ON</sup>--:--.
- Stlačte raz tlačidlo **SET**; začne blikať text „**MO**“; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre voľbu dňa v týždni alebo kombináciu dní pre tento program.
- Znova stlačte tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie hodín. Začne blikať text „**HOURL**“ (hodiny); stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie hodín zapnutie pre tento program.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie minút zapnutie pre tento program.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre dokončenie nastavenia zapnutie programu.
- Stlačte znova /+ tlačidlo **PROG/+** pre pokračovanie na nastavenie prvého vypnutia 1<sup>OFF</sup>--:--.
- Opakovaním krokov 2-5 vyššie uskutočnite nastavenie vypnutia.

17. V prípade potreby opakujte kroky 1-7 pre ďalších 9 nastavení vypnutie a zapnutie.

18. Stlačte súčasne tlačidlá **PROG/+** a **-** pre opustenie režimu nastavenie programu a návrat do režimu **CLOCK** (hodiny).

**Pozn.:**

- d. Ak chcete obnoviť ktorýkoľvek program pre zapnutie/vypnutie, môžete stlačiť tlačidlo **MANUAL** v režime nastavenie programov. Na displeji sa miesto programu zobrazia pomlčky „-:-““. Ak chcete používať len niekoľko málo programov pre zapnutie/vypnutie, presvedčte sa, že u ostatných programov pre zapnutie/vypnutie je zobrazený údaj „-:-““.
- e. Skontrolujte, či sa jednotlivé programy vzájomne neprekrývajú. Pokiaľ sa nastavenia programov prekrývajú, uskutočnia sa **ZAPNUTIE** alebo **VYPNUTIE** časovača podľa času programu, nie podľa čísla programu. Programové **VYPNUTIE** má prednosť pred programovým **ZAPNUTÍM**.
- f. Pokiaľ chcete aktivovať programy, musí byť časovač v režime **AUTO** a funkcie **RANDOM** a **CD** musia byť deaktivované.

**NASTAVENIE MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF**

Pri uskutočnení nastavenia programu nie je možné meniť prevádzkové režimy.

Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **MANUAL**, až sa zobrazí:

„**ON**“ - pripojený prístroj zostane zapnutý.

„**OFF**“ - pripojený prístroj zostane vypnutý.

„**AUTO**“ - pripojený prístroj sa riadi vašimi naprogramovanými nastaveniami časovača.

**Pozn.:** Pri prepnutí režimu z **ON** na **AUTO** časovač zostane zapnutý až do spustenia ďalšieho programu časovača.

**FUNKCIA NÁHODNÉHO SPÍNANIA (RANDOM)**

- 5. Stlačte tlačidlo **RND**. Na LCD displeji sa zobrazí nápis **R(RANDOM)**. Funkcia **RANDOM** je aktivovaná.
- 6. Ak je aktivovaná funkcia **RANDOM**, časovač sa náhodne zapína na dobu 10-31 minút v časovom intervale ---- od 18:00 do 6:00.
- 7. Stlačte opäť tlačidlo **RND** pre zrušenie tejto funkcie. Funkciu **RANDOM** nie je možné nastaviť v režimoch **PROGRAM** a **CD**.
- 8. Funkciu **RANDOM** je možné použiť len v režime **AUTO** od **18:00** do **6:00**.

**FUNKCIA ODPOČÍTAVANIA (CD = COUNT DOWN)**

- 9. Keď časovač zobrazuje hodiny, stlačte tlačidlo **-** pre nastavenie programu odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí text „**CD**“.
- 10. Stlačte raz tlačidlo **SET**; začne blikať text „**ON**“ alebo „**OFF**“. Stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre zapnutie alebo vypnutie režimu odpočítavanie. Ak zvolíte „**ON**“, časovač bude pri odpočítavaní zapnutý a po ukončení odpočtu sa vypne; a naopak.
- 11. Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie hodiny, začne blikať text „**HOURL**“; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie hodín odpočítavanie. (od 0 do 99 hodín)
- 12. Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie minút odpočítavanie. (od 0 do 59 minút)
- 13. Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie sekúnd. Teraz začnú blikať sekundy; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie sekúnd odpočítavanie. (od 0 do 59 sekúnd)
- 14. Stlačte znova tlačidlo **SET** pre dokončenie nastavenia odpočítavanie.
- 15. Stlačte raz tlačidlo **CD**; tento program odpočítavanie sa aktivuje. (Pokiaľ znova stlačíte tlačidlo **CD**, tento odpočítavaný program sa zastaví a znova sa nastaví doba odpočítavania na vami nastavenú hodnotu.)
- 16. Ak stlačíte tlačidlo **CD** v režime hodín, na displeji začne blikať text **CD**, čo znamená, že funkcia **CD** funkcia je aktívna.

**Pozn.:** Skontrolujte, či je aktívny prevádzkový režim „**AUTO**“. Funkcia **RANDOM** je deaktivovaná.

**REŽIM 12/24 HODÍN**

Stlačte súčasne tlačidlá **CD** a **SET** pre prepínanie medzi režimami 12 a 24hodinového zobrazenia času.

**FUNKCIA LETNÉHO ČASU**

- 3. Stlačte súčasne tlačidlo **MANUAL** a **SET**. Na LCD displeji sa zobrazí symbol **S** (Summer Time = letný čas). Nastavenie hodín sa posunie o 1 hodinu vpred.
- 4. Ak sa chcete vrátiť k zimnému nastaveniu, stlačte znova obe tlačidlá. Hodiny sa posunú o 1 hodinu späť. Na displeji sa zobrazí symbol **S**.

**Priorita prevádzkových funkcií (od najvyššej ku najnižšej)**


Pri používaní časovača venujte prosím pozornosť priority prevádzkových funkcií.

**2. MANUAL ON alebo MANUAL OFF -----► 2. RANDOM -----► 3. CD -----► 4. PROGRAM.**

Pri spustení časovača sa najprv spustí funkcia **MANUAL ON alebo MANUAL OFF**, ako druhá funkcia **RANDOM**, ako tretia funkcia **CD** a ako posledná funkcia **PROGRAM**. Nastavte prosím správny prevádzkový režim.

**ŠPECIFIKÁCIA**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Napätie              | 230V AC, 50Hz         |
| Maximálny odber      | 16(2)A, 3600W         |
| Min. doba nastavenia | 1 minúta              |
| Prevádzková teplota  | -10 °C až +40 °C      |
| Záložná batéria      | NiMH 1,2V > 100 hodín |

|   |   |
|---|---|
| <b>Správna likvidácia tohto produktu</b>  |   |
|  | Táto značka znamená, že v celej EU tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom. V záujmu zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou ho odovzdajte k odbornej likvidácii podporujúcej udržateľné, opätovné využitie materiálov. Svoj použitý prístroj odovzdajte v zberných zariadeniach alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Ten môže predať výrobok k ekologicky bezpečnej likvidácii. |



Účel a konštrukcia prístroja: Elektronický zásuvkový časový spínač. Typ 1.B.S, stupeň znečistenia 2, menovité rázové napätie: 2.5kV

**Výrobca:** Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06