



Bezdrôtový zvonček 1L21 SOLIGHT

- Vďaka bezdrôtovému systému je inštalácia jednoduchá a nenarušuje dekoráciu vášho interiéru.
- Prenos signálu s mimoriadne veľkým dosahom (≥ 80 m). Zvonček je vhodný pre domácnosti, kancelárské budovy, továrne, hotely, recepčné haly atď.
- Zabudovaný systém nízkej spotreby elektrickej energie, zaručuje šetrenie energii (alkalické batérie tak môžu vydržať jeden rok pri použíti 20krát denne) a podporuje ochranu životného prostredia.
- Hlasitosť vyzváňania umožňuje umiestniť prijímač kdekoľvek v interéri. Nezmeškáte s ním žiadneho návštěvníka.
- Prijímač musí byť rovnaký ako vysielač. Preštudujte si prosím špecifikácie na jeho vonkajšom kryte.
- Otvorte kryt priestoru pre batérie, a potom vložte 3 x AAA (LR03) alkalické batérie (mangánové batérie nevydržia dlho, a navyše môže dôjsť k úniku elektrolytu). Pri vkladaní dbajte na ich správnu polaritu naznačenú vo vnútri priestoru pre vloženie. Rovnaký postup zachovajte pri vkladaní 12V batérie (LR23A) do vysielača.
- Pokiaľ po určitej dobe používania zistíte, že prístroj poriadne nefunguje, vymenite prosím batérie.

Montáž

Upevnenie vysielača

- Vysielač možno pripojiť alebo používať ako prenosný. Pred upevnením sa presvedčte, že zvonček správne funguje. Najprv zvoľte vhodnú polohu pre vysielač. Najlepšie takú, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5 m nad zemou. Vysielač možno umiestniť kdekoľvek, kde bude chránený pred vodou a nadmerným teplom. Môžete ho dokonca premiestňovať podľa svojich predstáv. Na vysielač môžete tiež dať štitok s menom. Upevnenie na zárubňu dverí je jednoduchšie, pretože možno vysielač jednoduchšie pripojiť zadnou stenou ku drevu

Zavesenie prijímača

- Ďalej sa rozhodnite, kde umiestníte prijímač. Obvykle býva namontovaný do predizby, ale rovnako tak môže byť umiestnený v obývačke, kuchyni či inej miestnosti, odkiaľ ho budete dobre počuť.
- Varovanie, niekedy je nutné zvončekom pohnúť kvôli lepšemu signálu!!! Preto prenos signálu pred upevnením prístroja najskôr vyskúšajte.

Upozornenie

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod k použitiu.
- Používajte kvalitné alkalické batérie. Pri ich vkladaní dbajte na správnu polaritu naznačenú symbolmi vo vnútri priečadky na batérie. Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu taktiež závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa umiestnenia časti prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

- Prijímač i vysielač môžete pripojiť pomocou šraubou i lepidla na sklo alebo obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je súčasťou balenia. Zaistite, aby nebolo umiestnené v blízkosti kovových predmetov a aby nebolo vystavené dažďu.
- Nepokúšajte sa sami opraviť vnútorný elektrický obvod, hrozi riziko poškodenia prístroja.
- Nepoužívajte rôzne typy batérií zároveň a nekombinujte nové a použité batérie.
- Vyberte batérie, ak nebude zvонček dlhšiu dobu používať
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dozor a pokyny. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pred likvidáciou musia byť zo spotrebiča vybraté batérie.

Blikajúca LED kontrolka




Prijímač

Možno zavesiť na stenu pomocou závesného otvoru pre klinec na zadnej strane

Vysoko kvalitný reproduktor


Prístroj vyžaduje 3 batérie typu AaA (tzw. mikrotuškové batérie)



Prepínač pre volbu melódie (36 voliteľných melódii).

Prepínač hlasitosti - nízka, stredná, vysoká


Tlačidlo vysielača




Pre pripojenie prístroja na požadované miesto použite obojstrannú lepiacu pásku.

Štítk s menom


Pro sejmutí průhledného krytu použijte malý plochý šroubovák



Vložte batériu a vráťte kryt späť na svoje miesto.



Kryt batérií



3 x AAA Batérie

Vložte batérie a vráťte kryt späť na svoje miesto.

Stena



Ocelový klinec



Zaveste na stenu.