


CZ Návod k použití pro LED vánoční kouli Solight 1V220

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.



Zařízení můžete napájet dvěma způsoby. Pomocí počítače nebo externího napájecího zdroje (5V/1A) skrze dodávaný napájecí kabel anebo pomocí čtyř AAA 1,5V baterií. Při vkládání baterií respektujte vyznačené polarity vyznačené v prostoru pro baterie. V případě napájení z externího zdroje nebo PC baterie vyjměte.

Tlačítka **A**, **B** a **C** můžete měnit režimy svícení:



- Vstup pro napájení kabelem
- Zapnutí/vypnutí otáčení
- Změna režimů (8), 9. = vypnuto
- Zapnutí/vypnutí žlutého podsvícení

